


Manual de Usuario

LAP00016



www.bidcom.com.ar



- 1- Botón de encendido y apagado, grabación de video y sonido
- 2- Ojo de la cámara de video
- 3- Micrófono
- 4- Perilla de Selección de Funciones
- 5- Puerto USB
- 6- Luz Indicadora de estado
- 7- Punta de la lapicera para escribir

Iniciación

Conecte la lapicera en el puerto USB de la PC (puede encontrar el extremo de conexión indicado en la imagen de la página 2) para realizar una carga inicial de la batería interna. Son necesarias 3 horas a modo de primera recarga. Cuando la lapicera está enchufada en la entrada USB titila una luz azul (punto 6), indicando que la batería se está cargando. Notará que la carga está completa cuando la luz permanezca encendida. En ese momento puede extraer, en modo seguro, del puerto USB de su PC.

Selección de Función

Ud. podrá seleccionar entre diferentes modalidades. Utilizando la perilla del punto 4, podrá elegir entre:

- Grabación de video con audio.
- Sacar fotografías.
- Grabación de Audio Independiente.

Video

La perilla debe estar ubicada en el selector 1. Para encender la cámara presione el Botón de encendido (1), se encenderá una la luz Verde y luego cambiará a color rojo (stand-by de la cámara de video), con solo presionar el botón de encendido nuevamente, comenzará a filmar. La luz roja titilará lentamente, indicando que la cámara está registrando video.

Para detener el video, vuelva a presionar el mismo botón, la luz roja dejará de titilar y regresará al modo stand-by de la cámara.

Fotografía

La perilla debe estar ubicada en el selector 2. Para encender la cámara presione el botón de encendido, se encenderá una la luz Verde (stand-by de la cámara fotográfica), con solo presionar el botón de activación nuevamente para tomar una fotografía de manera automática.

Audio

Con la perilla ubicada en el selector 3, encienda la cámara con el botón de encendido, se encenderá una la luz Verde y luego cambiará a Luz Azul (Stand-By de la grabadora de audio), con solo presionar el botón de encendido nuevamente comenzará a grabar audio. La luz azul titilará lentamente, indicando que se encuentra registrando sonido.

Para detener la grabación vuelva a presionar el mismo botón (Botón 1), y notará cómo la luz azul dejará de titilar, regresando al modo stand-by.

Apagado

Mantenga presionado el botón de encendido por unos segundos y el dispositivo se apagará.

Atención Sr. Cliente

Garantía baterías Li-XXX

Le comunicamos que las baterías de Li-Po, Li-ion, Li-Fe, más todas las otras que contengan en su composición química Litio, se reconoce solo la correspondiente garantía del fabricante sujeta solamente está a defectos de fabricación.

Recomendamos siempre dejar en ellas no menos al 15-20% de su carga total. Por lo tanto aquellas baterías que por uso indebido se agotaron más allá de su límite, como así también aquellas que fueron mal tratadas con sobre cargas, golpes, etc., no se reconocerán en garantía alguna. Sepa que la inestabilidad de estos compuestos químicos que contienen dichas baterías, hace que Ud. como usuario de las mismas extreme el cuidado que estas requieren tanto para su carga, su uso y almacenamiento.

Atte.

Servicio Técnico Bidcom